



EUROLATON®

Montážní pokyny

Montáž:

Dveřní kování je vhodné montovat až po úplném ukončení renovace nebo stavby, protože plyny a tekutiny v době stavby poškozují ochranný lak.



Pokyny pro čištění:

- chemické čisticí prostředky nesmí být použity protože ničí povrchovou ochranu
- čistěte kování měkkým suchým hadrem bez mýdla a chemických přísad
- kontakt s kovovými předměty např. Nástroje, prstýnky atd. Poškozují povrchovou vrstvu, takže nemůže dále chránit mosazný podklad

- a) Díry vyvrtat dle šablony.
- b) Čtyřhran ① s excentrickým vrtáním prostrčit zámek. Zde dát pozor na excentrické vrtání "X", které musí být orientováno ve směru k vnitřnímu šestihránnému šroubu v klice. Jen tím je zajištěno že červík správně kliku přitáhne.
- c) Vsadit podrozetu ② a dodaným šroubem ③ upevnit.
- d) Nasadit kliku ④ a imbus klíčem dotahnout červík ⑤.
- e) Nasadit krycí rosety ⑥ a dotahnout protikus kliky.
- f) Vyzkoušet funkci kliky.

