

EUROLATON®


MONTÁŽNÍ NÁVOD MAGNETICKÉ ROZETY

Montáž:

Dveřní kování je vhodné montovat až po úplném ukončení renovace nebo stavby, protože plyny a tekutiny v době stavby poškozují ochranný lak.

Pokyny pro čištění:

Chemické čisticí prostředky nesmí být použity, protože ničí povrchovou ochranu. Čistěte kování měkkým suchým, nebo mírně vlhkým hadrem bez chemických přísad na bázi chloru. Kontakt s kovovými předměty např. nástroje, prstýnky atd. Poškozují mechanicky povrchovou vrstvu.



1. Zasuňte čtyřhran (8) do zámku kliky (1) (prosím, vystředit) a pevně utáhnout červík (2) imbus klíčem, přičemž dbejte na „detail X“! Nyní zasuňte základní rozetu (4) z druhé strany do otvorů a systém přišroubujte pomocí metrických šroubů (5). Nasaďte kliku s krycí rozetou (7) na čtyřhran kliky a upevněte ji pomocí červíku(2) imbusovým klíčem.
2. Základní rozetu (PZ) s krycí rozetou (3) zasuňte do otvoru a pomocí základních rozet (4) pomocí metrických šroubů (5) sešroubujete k sobě . Nasaďte krycí rozetu z nerezové oceli (6) na základní rozetu, magnetický systém drží krycí rozetu z nerezové oceli.
3. Zkontrolujte funkčnost dveřní kliky!

